

Інструкція по регулюванню металопластикових вікон

Коли на вулиці стає холодно, важливо переконатися, що ваші пластикові вікна щільно закриваються, щоб уникнути протягів і зберегти тепло в приміщенні. Для цього можна перевести вікна в зимовий режим.



Відкрийте вікно і зверніть увагу на металеві елементи на торці створки — це цапфи або ексцентрики. Вони можуть мати позначки у вигляді риски, точки або зірочки. Якщо така позначка спрямована в бік кімнати, вікно знаходиться в літньому режимі; якщо в бік вулиці — в зимовому.

Щоб перевести вікно в зимовий режим, використовуйте відповідний інструмент - шестигранний ключ і поверніть кожну цапфу за годинниковою стрілкою так, щоб позначка дивилася в бік вулиці. Це забезпечить щільніше прилягання створки до рами. Діапазон регулювань

знаходиться в межах 1-2 мм. Допускається більш-менш сильний притиск створки в різні пори року - влітку можна її послабити, а взимку затягнути сильніше.



Після налаштування перевірте притиск: вставте аркуш паперу між створкою та рамою і закрийте вікно. Якщо папір витягується з труднощами або не витягується зовсім, притиск достатній.

Навесні не забудьте повернути вікна в літній режим, щоб уникнути надмірного зносу ущільнювача. А щоб зберегти його еластичність та запобігти його пересиханню двічі на рік очищайте його від пилу та бруду, а після нанесіть на ущільнювач спеціальну силіконову змазку (або наприклад, автомобільну) за допомогою ганчірки.

Також регулярне змащення рухомих частин фурнітури спеціальним мастилом забезпечить легкість ходу та продовжить термін служби механізмів.